Aufbauanleitung Frühbeetaufsatz / Fensteröffner

Stückliste Frühbeetaufsatz

- 2 Platten aus Polycarbonat für die Stirnseiten
- 6 Platten aus Polycarbonat bei 2 m Länge, 10 Stück bei 3 m Länge, 12 Stück bei 4 m Länge
- 1 First
- 2 Säulen
- 4 Keile
- 16 Senkkopfschrauben 5 x 90
- 4 Torx 6 x 140
- 2 Stockschrauben 6 x 60 (nicht im Lieferumfang, wenn Fensteröffner bestellt wird)
- 2 Flügelmuttern M6 (nicht im Lieferumfang, wenn Fensteröffner bestellt wird)
- 2 Beilagscheiben 8er (nicht im Lieferumfang, wenn Fensteröffner bestellt wird)

Bei zusätzlicher Bestellung:

- Fensteröffner

Montage Frühbeetaufsatz:

1. Säulen genau mittig, innen bündig auf das kurze Deckbrett schrauben (Schrauben 5 x 90), jeweils eine Schraube von außen und innen, siehe **Bild 1**
2. Keile mittig Säule auf das Deckbrett verschrauben (Schrauben 5 x 90), siehe **Bild 2**
3. First mit Säule verschrauben (Schrauben 6 x 140), siehe **Bild 3**
4. Stecken Sie die Stirnplatte in die Ausfräsung. **Folgendes entfällt bei Montage eines Fensteröffners:** Markieren Sie durch das bereits gebohrte Loch in der Stirnplatte die Position des vorzubohrenden Loches an der Säule. Bohren Sie an der markierten Stelle in der Säule ein Loch von 4 mm. Für die Fixierung wird die Stockschraube durch das Loch der Stirnplatte mit der Säule verschraubt, siehe **Bild 4.** Dies gilt für beide Stirnseiten!
5. Polycarbonatplatten in die Ausfräsung am Deckbrett und oben in den First einklemmen (ob die Öffnungen für den Eingriff oben oder unten sind, ist frei wählbar). Die Überlappung der einzelnen Platten ist in etwa auszumitteln, siehe **Bild 5**
   Die Platten nicht übereinander schieben, da diese leicht verkratzen!

Montage Fensteröffner

Die Fensteröffner sind mit biologischem Pflanzenöl befüllte Zylinder**.** Bei Wärme dehnt sich das Öl aus, so dass der ausfahrende Zylinder die Stirnseiten des Frühbeetes automatisch öffnet. Die Feder zieht sich bei Abkühlung wieder zusammen und schließt somit die Stirnseiten.

Wichtig: Die Fensteröffner im abgekühlten Zustand (unter 12 ° C) montieren. Wir empfehlen diesen vorher in den Kühlschrank zu legen.

1. Polycarbonatplatten in die Nut der Stirnseite einsetzen.
2. Flügelmutter vom Fensteröffner abschrauben und das Ende durch die Platte führen. Die Flügelmutter auf der Außenseite der Platte wieder aufschrauben.
3. Den Befestigungswinkel des Fensteröffners mit zwei Schrauben unten bündig am First montieren, siehe **Bild 6**

Videoanleitung auf www.kastenmueller-holz.de

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6